

ISTCAD v.6.0. Kurulum aşamaları

- 1-) Denetim Masasından, kullanıcı hesapları bölümüne giriniz. Karşınıza gelen ekranda “ Kullanıcı Hesap Denetimi ayarlarını değiştirin “ bölümüne tıklayınız. Karşınıza gelen bölümde Yukarı-Aşağı görünen bar eğer ki en alt seviye de değilse en alt seviyeye alınız.
- 2-) Bilgisayarınızda mevcut ISTCAD kurulu ise denetim masasından programlar ve özellikler bölümünden programı kaldırınız.
- 3-) Bilgisayarınızı yeniden başlatınız.
- 4-) C:\\ProgramFiles\\ klasörü içerisinde ISTCAD klasörü var ise siliniz.
- 5-) Anti-virüs programınız var ise kapalı konumu alınız.
- 6-) <http://www.goksa.com.tr/download> linkinden ISTCAD programın son halini bilgisayarınıza indiriniz.
- 7-) istcad.zip dosyasını klasöre çıkartınız. Klasöre çıkarttıktan sonra karşınıza ISTCAD.exe dosyası gelecektir. Üzerine sağ tıklayarak “Yönetici olarak çalıştır “ tuşuna basarak kurulumu başlatınız.
- 8-) Kurulum tamamlandıktan sonra Anti-virüs programınız var ise “Ayarlar” yada “Seçenekler” bölümünden Tarama dışı kalacak (İstisnalar, tarama harici bırakılacak öğeler vs.vs.) C:\\ProgramFiles\\ISTCAD klasörünü tamamen tarama dışı bırakınız.



Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

İhsaniye Mh. FSM Bulvarı No:58 K:5 D:9 Nilüfer / Bursa

web : www.goksa.com.tr e-posta : yazilim@goksa.com.tr

+90 (224) 249 1 888

+90 (224) 223 2 453

+90 (224) 220 2 353